PORADA TECHNICZNA

MOCOWANIE TABLICZEK ZNAMIONOWYCH WE WKŁADACH GRZEWCZYCH 1

Change, drewno i paliwo mieszane:



Rys. 1: Drzwi frontowe od wewnątrz, na dole

Creation 9 i 11:



Rys. 2: Pod popielnikiem

Format 6:



Rys. 3: Pod popielnikiem

SD 6 F:



Rys. 4: Pod popielnikiem

Seria Profi 7 i 12:



Rys. 5: Środkowy kanał z przodu, wewnątrz

Creation 6:



Rys. 6: Pod popielnikiem

JU 9 i 11:



Rys. 7: Pod popielnikiem

Format 9 i 11:



Rys. 8: Pod popielnikiem

SD 9 i 11 E:



Rys. 9: Na drzwiczkach popielnika od wewnątrz

Concept 9 i 12:



Rys. 10: Za kratką wentylacyjną

TT_HE_O_Anbringung_Typenschilder_Heizeinsätzen1_V1_2024_05_78_4001-6721_DE
Camina-Schmid 2024/05 000

Tłumaczenie instrukcji producenta z języka niemieckiego. W razie wątpliwości obowiązuje oryginalna instrukcja Camina & Schmid.